


**CEO**

**Waschtisch-Unterputzbatterie Auslauf 240 mm**

schwarz matt

**36.220957.2.12**



**CEO****Waschtisch-Unterputzbatterie Auslauf 240 mm**

schwarz matt

**36.220957.2.12****Ersatzteilliste**

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preisgruppe</b>	<b>VE</b>
1	Inbusschraube für Hebel M5x6 (flach)	80.361383.1.09	1	1
2	Schraube für Auslaufsicherung	80.361387.1.09	1	2
3	Schraube für Auslaufsicherung Blende	80.361388.1.09	1	2
4	Perlatorschlüssel für Eco M24x1	80.365840.1.09	2	1
5	Inbusschlüssel 2,5mm	80.368005.1.09	2	1
6	Inbusschlüssel	80.368004.1.09	2	1
7	Perlator Cache Eco M24x1	80.365590.1.09	4	1
8	Wandauslauf 240 mm, ohne Befestigung	80.367934.1.12	15	1
9	Armaturenblende 70 x 190 mm	80.367839.1.12	13	1
10	Dichtung für Armaturenblende, selbstklebend	80.368839.1.09	4	1
11	Montageadapter für Wandauslauf	80.361421.1.09	6	1
12	Hebel für Wandwaschtisch, ohne Inbus/Abdeckung	80.442700.1.12	9	1
13	Plakette für Hebel	80.361380.1.12	2	1
14	Glockenkappe für Unterputz	80.569400.1.12	3	1
15	Konerring für UP-Kartusche	80.569500.1.09	2	1
16	Keramik-Kartusche	80.568600.1.09	7	1
17	Kartuschenhülse	80.569700.1.12	8	1
18	Schraubensatz	80.092041.1.09	2	1
19	Dichtungssatz	80.144350.1.09	4	1