


CEO

Waschtisch-Einlochbatterie

Edelstahlfinish

36.220311.1.14



**CEO**

**Waschtisch-Einlochbatterie**

Edelstahlfinish

**36.220311.1.14**

**Ersatzteilliste**

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preisgruppe</b>	<b>VE</b>
1	Inbusschraube für Hebel M5x4 (flach)	80.361386.1.09	1	1
2	Perlatorschlüssel für Eco M24x1	80.365840.1.09	2	1
3	Ablaufgarnitur mit Zugstange	80.033000.1.14	8	1
4	Flexschlauch 8x1x500x3/8 dn 6	80.028450.1.09	5	1
5	Befestigungssatz	80.480140.1.09	4	1
6	O-Ring für Zierring (38x2,5)	80.362139.1.09	2	1
7	Zierring ohne Dichtung	80.362672.1.14	7	1
8	Perlator Cache Eco M24x1	80.365590.1.09	4	1
9	Keramik-Kartusche 27 mm	80.361954.1.09	7	1
10	Konerring für Kartusche	80.365002.1.09	3	1
11	Glockenkappe für Kartusche	80.367900.1.14	5	1
12	Hebel ohne Inbus/Abdeckung	80.364525.1.14	8	1
13	Plakette für Hebel	80.361380.1.14	2	1
14	Schraube für Zierring M4x5	80.361384.1.09	1	2