


**COOL**  
**Waschtisch-Einlochbatterie**  
chrom  
54.121320.1.01



**COOL**

**Waschtisch-Einlochbatterie**

chrom

**54.121320.1.01**

**Ersatzteilliste**

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preisgruppe</b>	<b>VE</b>
1	Griff	80.438900.2.01	<b>9</b>	1
2	Griffstopfen	80.138100.1.01	<b>2</b>	1
3	Inbusschraube	80.138122.1.09	<b>1</b>	1
4	Glockenkappe	80.076700.1.01	<b>5</b>	1
5	Konerring	80.500000.1.09	<b>2</b>	1
6	Kartusche	80.195200.1.09	<b>7</b>	1
7	Perlator	80.055900.1.01	<b>2</b>	1
8	Zierring	80.264800.1.01	<b>5</b>	1
9	Befestigungssatz	80.584800.1.09	<b>2</b>	1
10	Flexibler Anschlussschlauch	80.037700.1.09	<b>4</b>	1