


DEEP iX

Waschtisch-Unterputzbatterie Auslauf 210 mm

Farbset Edelstahl gebürstet

28.203754.1.09



herzbach

DEEP iX

Waschtisch-Unterputzbatterie Auslauf 210 mm

Farbset Edelstahl gebürstet

28.203754.1.09

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griff	80.433205.1.09	12	1
2	Inbusschraube	80.138133.1.09	1	1
3	Rosette Bedieneinheit	80.192100.3.09	12	1
4	Rosette Auslauf	80.459900.5.09	12	1
5	Auslauf 210 mm	80.458000.1.09	14	1
6	Perlator	80.101422.2.09	7	1
7	Glockenkappe	80.569400.1.09	4	1
8	Konerring	80.569500.1.09	2	1
9	Kartusche	80.568600.1.09	7	1
10	Hülse	80.569700.1.09	7	1
11	Schraubensatz	80.092041.1.09	2	2
12	Dichtungssatz	80.144350.1.09	4	3

herzbach