


DEEP

Brausebatterie Aufputz

chrom

18.210000.1.01



herzbach

DEEP

Brausebatterie Aufputz

chrom

18.210000.1.01

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griffhebel	80.143606.1.01	8	1
2	Inbusschraube M5x5	80.500183.1.09	1	1
3	Glockenkappe	80.518121.1.01	5	1
4	Konerring	80.518120.1.09	2	1
5	Kartusche	80.650046.1.09	7	1
6	Rückflussverhinderer	80.121100.1.01	5	1
7	S-Anschluss mit Rosette	80.519122.1.01	7	1

herzbach