


EPOCA

Waschtisch-Einlochbatterie

chrom-gold

34.153100.1.02



herzbach

EPOCA**Waschtisch-Einlochbatterie**

chrom-gold

34.153100.1.02**Ersatzteilliste**

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griffhebel	80.425900.1.02	11	1
2	Glockenkappe	80.075200.1.03	5	1
3	Konerring	80.500000.1.09	2	1
4	Kartusche	80.195300.1.09	7	1
5	Perlator	80.056300.1.03	8	1
6	Zierring	80.263000.1.03	8	1
7	Befestigung	80.209100.1.09	3	1
8	Flexibler Anschlussschlauch	80.037700.1.09	4	1
9	Zugstange	80.102200.1.02	7	1
10	Ablaufgarnitur	80.031800.1.01	6	1
11	Gelenk	80.060200.1.01	2	1
12	Ablaufstopfen	80.200800.1.01	4	1

herzbach