


# EPOCA

## Waschtisch-Einlochbatterie

bronze

34.153100.1.05



# herzbach

**EPOCA****Waschtisch-Einlochbatterie**

bronze

**34.153100.1.05****Ersatzteilliste**

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preisgruppe</b>	<b>VE</b>
1	Griffhebel	80.425900.1.05	13	1
2	Glockenkappe	80.075200.1.05	5	1
3	Konerring	80.500000.1.09	2	1
4	Kartusche	80.195300.1.09	7	1
5	Perlator	80.056300.1.05	8	1
6	Zierring	80.263000.1.05	8	1
7	Befestigung	80.209100.1.09	3	1
8	Flexibler Anschlussschlauch	80.037700.1.09	4	1
9	Zugstange	80.102200.1.05	8	1
10	Ablaufgarnitur	80.030600.1.05	10	1
11	Gelenk	80.060200.1.01	2	1
12	Ablaufstopfen	80.200400.1.05	5	1

**herzbach**