


**MARE**  
**Waschtisch-Batterie**  
chrom  
24.133330.1.01



**herzbach**

**MARE**

**Waschtisch-Batterie**

chrom

**24.133330.1.01**

### Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griffhebel	80.433800.1.01	7	1
2	Griffstopfen	80.138100.1.01	2	1
3	Inbussschraube	80.138122.1.09	1	1
4	Glockenkappe	80.077000.1.01	3	1
5	Konerring	80.502035.1.09	2	1
6	Kartusche	80.194800.1.09	7	1
7	Auslauf	80.452000.1.01	8	1
8	Dichtungssatz	80.213400.1.09	3	1
9	Perlator	80.101406.1.09	3	1
10	Zierring	80.262800.2.01	4	1
11	Befestigung	80.209600.2.09	3	1
12	Flexibler Anschlussschlauch	80.037700.1.09	4	1

**herzbach**