


VENTURA

Waschtisch-Einlochbatterie

chrom

51.100320.2.01



herzbach

VENTURA

Waschtisch-Einlochbatterie

chrom

51.100320.2.01

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griffhebel	80.433000.1.01	7	1
2	Griffstopfen	80.138100.1.01	2	1
3	Inbusschraube	80.138122.1.09	1	1
4	Glockenkappe	80.526000.1.01	5	1
5	Konerring	80.505000.1.09	5	1
6	Kartusche	80.191700.1.09	7	1
7	Perlator	80.055900.1.01	2	1
8	Zierring	80.262700.1.01	5	1
9	Befestigungssatz	80.589100.2.09	4	1
10	Flexibler Anschlussschlauch	80.038800.1.09	5	1
11	Schaftverlängerung		auf Anfrage	1

herzbach