


VENTURA

Waschtisch-Einlochbatterie

chrom

51.100335.1.01



herzbach

VENTURA

Waschtisch-Einlochbatterie

chrom

51.100335.1.01

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griffhebel	80.433000.1.01	7	1
2	Griffstopfen	80.138100.1.01	2	1
3	Inbusschraube	80.138122.1.09	1	1
4	Glockenkappe	80.076900.1.01	3	1
5	Konerring	80.502000.1.09	2	1
6	Kartusche	80.195444.1.09	7	1
7	Auslauf	80.492200.1.01	12	1
8	Perlator	80.055800.3.01	3	1
9	Zierring	80.262700.1.01	5	1
10	Befestigungssatz	80.209400.1.09	3	1
11	Flexibler Anschlussschlauch	80.037700.1.09	4	1
12	Zugstange	80.171700.1.01	6	1
13	Ablaufgarnitur	80.031800.1.01	6	1
14	Ablaufstopfen	80.200800.1.01	4	1
15	Excentergelenk	80.060200.1.01	2	1

herzbach